


Krzywe przepływu dla serii 302, 304, 305, 307, 322, 324, 327, 401, 402, 408, 420, 422, 426, 427, 428, 429



Krzywe przepływu dla serii 312, 315, 332, 411, 412, 430, 432

