


Miksery



Miksery Jet Mixers

| Do użycia z palnikiem | Zakres nakładek | Nr katalog. | Gwint wewnętrzny |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 550 | 1-10 | 810-0781 | "-20 |
| 750 | 00-5 | 810-0780 | "-20 |
| | 0-10 | 810-0781 | "-20 |
| | 0-10 | 810-1700 | 7/16"-20 |
| 800 | 00-5 | 811-1800 | "-20 |
| | 0-10 | 811-0890 | "-20 |
| | 11-13 | 811-0891 | "-20 |
| | Grzanie | 811-0899 (Mikser Jet) | ½"-20 |

| Przedmiot | Opis | 810-7650 przez 810-7655 | 810-0780, 810-0781 & 810-1700 | 811-1800 przez 811-0890, 811-0881 | 811-0899 |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| 1 | Nakrętka zabezpieczająca | 810-2011 | 810-2010 | 810-2011 | None |
| 2 | Pierścień, blokada | None | 810-2013 | 810-2005 | None |
| 3 | Nakrętka, głowica | 831-6530 | 831-8290 | 831-2891 | 831-2891 |
| 4 | Pierścień, uszczelniający LG | 831-6533 | 810-0410 | 811-0806 | 811-0896 |
| 5 | Pierścień, uszczelniający SM | 831-6535 | 810-0411 | 811-0897 | 811-0897 |
| Zestaw 12 pierścieni (6) LG & (6) SM | | None | 810-0450 | 811-1132 | 811-1132 |



Miksery grzejące

| Do użycia z palnikiem | Zakres nakładek | Nr katalog. | Gwint wewnętrzny |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 350/450/474/475 | 000-4 | 810-9199 | ¼"-32 |
| | 5-6 | 810-9201* | |

| Przedmiot | Opis | Nr katalog. |
|-----------|--------------------------|-------------|
| 1 | Nakrętka zabezpieczająca | 831-5723 |
| 2 | "O" Ring LG | 831-4075 |
| 3 | "O" Ring MED | 831-3280 |
| 4 | "O" Ring SM | 831-3281 |
| 5 | Nakrętka, głowica | 810-0078 |

